

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

VELA ultrahangos aroma diffúzor

A párasító a nagyfrekvenciás ultrahangos oszcillátor elvét használja a pára előállításához. A készülék a vízből és az esszenciális olajból 1–5 µm átmérőjű mikroszkopikus cseppeket állít elő. A kimeneten keresztül a hideg pára (vízköd) a helyiség levegőjébe kerülve elpárolog, és kellemes illatot hoz létre, valamint növeli a levegő páratartalmát.

HASZNÁLATRA TÖRTÉNŐ ELŐKÉSZÍTÉS

A készüléket vegye ki a csomagolásból. A készülékről távolítsa el minden tapadó fóliát, öntapadós címkét és papírt.

1. A készüléket vízszintes felületre helyezze le.
2. A tartályba töltsön vizet. Ne töltsön a MAX jelnél több vizet. Ajánlott a desztillált vagy szűrt víz használata. A diffúzorba csak 5-30 fok közötti vizet töltsön a tökéletes kapacitás elérése érdekében. A vízbe néhány csepp illóolajat is adagolhat. Kizárólag terápiás minőségű, 100% tisztaságú illóolajat használjon.

A készüléket illatosítóként (illóolaj vizes oldatával), vagy csak levegő párasítóként (csak vízzel) is lehet használni.

3. A burkolatot tegye a párasítóra.
4. Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz az adapter segítségével.
5. Állítsa be a kívánt üzemmódot.
6. Amint a tartály kiürül, a készülék automatikusan kikapcsol.
7. Használat után húzza ki a készüléket az elektromos hálózathoz!
8. Ha a készüléket egy napnál hosszabb ideig nem fogja használni, akkor öntse ki belőle a vizet és a tartályt alaposan öblítse ki.

MŰKÖDTETÉSE/ ÜZEMMÓDOK BEÁLLÍTÁSA

- A power gomb egyszeri lenyomásával elindul a készülék.
- A power gomb másodszori lenyomásával elindítjuk a 15 mp-es, szakaszos működést 6 órán keresztül.
- A power gomb harmadszori lenyomásával a készülék leáll.
- A light gomb lenyomásával bekapcsol a fény.
- A brightness gomb lenyomásával a fényerősség szabályozható.

KARBANTARTÁS

Ha a készüléket folyamatosan használja, akkor havonta egyszer alaposabban tisztítsa meg. Az eldugult ultrahangos átalakító nem fog megfelelően működni. A készülék felületét és a tartályt benedvesített ruhával törölje meg. Az ultrahangos átalakítót egy ruhadarabbal (szivaccsal) és mosószeres meleg vízzel tisztítsa meg. A vízkő eltávolításához használjon speciális, alkohol bázisú diffúzor tisztító folyadékot. Citromsav, ecet használata nem ajánlott! A tisztításhoz ne használjon agresszív és karcoló tisztítószereseket, vagy oldószereseket, mert azok esetleges maradványai később reakcióba léphetnek az illóolajokkal. A tisztítást követően az egyes részeket hagyja alaposan megszáradni. Ha a diffúzor tartályából nem fogy ki a víz, akkor a következő használatnál cserélje ki a vizet. Műanyag alkatrészeket soha ne szárítsa hőforrások felett. Nagyobb mértékű vagy olyan karbantartást, amelynél szükséges a készülék elektromos részeibe történő beavatkozás, csak szakszervíz végezhet! A gyártó utasításainak be nem tartása esetén megszűnik a garanciális javítási kötelezettség. . Fontos figyelmeztetés! Használaton kívül ne hagyj vizet a készülékben, mivel a pangó vízben baktériumok, gombák szaporodhatnak el. A termék tartályában lévő vizet naponta cserélni kell, függetlenül a készülék vagy víz szemrevételezéssel megállapítható tisztaságától.

MŰSZAKI ADATOK

Feszültség (V) a készülék típusának címkéjén látható Teljesítményfelvétel (W) a készülék típusának címkéjén látható

Diffúziós kapacitás: 60 m2

Víztartály: 110 ml

Anyaga: fém, műanyag, üveg

Tartozékok: diffúzor, hálózati töltő, távirányító, tisztító kefe

Egy év garancia!