

Elipsia ULTRAHANGOS AROMA DIFFÚZOR

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A párasító a nagyfrekvenciás ultrahangos oszcillátor elvét használja a pára előállításához. A készülék a vízből és az esszenciális olajból 1–5 µm átmérőjű mikroszkopikus cseppeket állít elő. A kimeneten keresztül a hideg pára (vízköd) a helyiség levegőjébe kerülve elpárolog, és kellemes illatot hoz létre, valamint növeli a levegő páratartalmát. Idősek és gyermekek az eszközt kizárólag felügyelet mellett használják.

JELLEMZŐK:

- *fényterápiás, színváltó LED világítás*
- *folyamatos, 3 órás működés*
- *automatikus kikapcsolás tartálykiürülés esetén*
- *rejtett kapcsológomb a készülék alján*

HASZNÁLATRA TÖRTÉNŐ ELŐKÉSZÍTÉS

A készüléket vegye ki a csomagolásból. A készülékről távolítsa el minden tapadó fóliát, öntapadós címkét és papírt.

1. A készüléket helyezze stabil, vízszintes felületre.
2. Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz az adapter segítségével.
3. A tartályba a diffúzor kikapcsolt állapotában töltsön vizet. Ne töltsön a MAX jelnél többet. Ajánlott a desztillált vagy szűrt víz használata. A diffúzorba csak 5-30 fok közötti vizet töltsön a tökéletes kapacitás elérése érdekében. A vízbe cseppentsen néhány csepp illóolajat. **FONTOS! Kizárólag terápiás minőségű, 100% tisztaságú illóolajat használjon!**
- A készüléket illatosítóként (illóolaj vizes oldatával), vagy csak levegő párasítóként (csak vízzel) is lehet használni.
4. A burkolatot tegye a párasítóra.
5. Állítsa be a kívánt üzemmódot az „Üzemmodok beállítása” bekezdésben foglaltak alapján.
6. Amint a tartály kiürül, a készülék automatikusan kikapcsol.
7. Használat után húzza ki a készüléket az elektromos hálózathoz!
8. Ha a készüléket egy napnál hosszabb ideig nem fogja használni, akkor öntse ki belőle a vizet és a tartályt alaposan öblítse ki.

MŰKÖDTETÉSE/ ÜZEMMÓDOK BEÁLLÍTÁSA

- *A kapcsológomb rejtett, a készülék alján található. A készülékre felül enyhe nyomást gyakorolva az alján lévő gomb működésbe lép.*
- *Egyszeri lenyomásnál bekapcsol a diffúzor és a fényterápia, váltakozó fénnel*
- *Másodszori lenyomásnál lehet az aktuális szint rögzíteni*
- *Harmadszori lenyomásnál kikapcsol a fényterápia*
- *Negyedszori lenyomásnál kikapcsol a diffúzor is.*

KARBANTARTÁS

Ha a készüléket folyamatosan használja, akkor havonta egyszer alaposabban tisztítsa meg. Az eldugult ultrahangos átalakító nem fog megfelelően működni. A készülék felületét és a tartályt és az ultrahangos átalakítót benedvesített meleg vizes tisztítókendővel törölje át, majd a **tisztításhoz használjon speciális, alkohol bázisú diffúzor tisztító folyadékot!** Fontos figyelmeztetés! Használaton kívül ne hagyj vizet a készülékben, mivel a pangó vízben baktériumok, gombák szaporodhatnak el. A termék tartályában lévő vizet naponta cserélni kell, függetlenül a készülék vagy víz szemrevételezéssel megállapítható tisztaságától.

FIGYELMEZTETÉS! A tisztításhoz **ne használjon citromsavat, ecetet, vagy agresszív és karcoló tisztítószereket, oldószereket**, mert azok a diffúzorban kárt tehetnek, valamint az esetleges maradványai később reakcióba léphetnek az illóolajokkal! A tisztítást követően az egyes részeket hagyja alaposan megszáradni. Műanyag alkatrészeket soha ne szárítsd hőforrások felett. Nagyobb mértékű vagy olyan karbantartást, amelynél szükséges a készülék elektromos részeibe történő beavatkozás, csak szakszerviz végezhet! A gyártó utasításainak be nem tartása esetén megszűnik a garanciális javítási kötelezettség. Üveg alkatrészekre a garancia nem érvényes.

MŰSZAKI ADATOK

Feszültség (V) a készülék típusának címkéjén látható Teljesítményfelvétel (W) a készülék típusának címkéjén látható

Diffúziós kapacitás: 50 m2

Víztartály: 100 ml

Anyaga: *fém, műanyag*

Tartozékok: *diffúzor, hálózati töltő*

A termék megtalálható itt: www.pecsiaromahaz.hu

Egy év garancia! A garancia kizárólag a jótállási jeggyel és vásárlást igazoló blokkal együtt érvényes!